

MESSA IN MOTO C 172



- 1) THROTTLE (nero) ¼ fuori
- 2) MISCELA (rosso) tutto fuori
- 3) STY BATT TEST abbassare la levetta rossa per 20 sec. La luce verde di fianco si accende e non si spegne.
- 4) STY BATT ARM alzare la levetta rossa per verificare l'accensione del PFD
- 5) MASTER ALT BATT ON
- 6) BEACON ON
- 7) POMPA ON
- 8) THROTTLE 2 – 3 spinte
- 9) POMPA OFF
- 10) FRENO A LEVA togliere
- 11) MAGNETI ACCENSIONE
- 12) MISCELA tutta dentro una volta partita l'elica
- 13) PRESSIONE DELL'OLIO Arco verde in 30 – 60 sec.
- 14) AMPERAGGIO (M batt S batt) Testare la carica +
- 15) NAV LIGHTS ON
- 16) AVIONICS BUS 1 BUS 2 ON Si accende MFD

SPEGNIMENTO

- 1) THROTTLE IDLE
- 2) RADIO E NAV OFF
- 3) AVIONICS BUS 1 E BUS 2 OFF (16)
- 4) MISCELA TUTTA INDIETRO
- 5) MAGNETI OFF
- 6) MASTER OFF
- 7) STBY BATT TEST OFF